

Remplacement de toile sur tamis

Outillage nécessaire	Matériaux nécessaire
Gants de protection	Toile à tamis découpée aux mesures du tamis
Pompe à silicone	Colle à bois (Sader)
Cutter	Silicone alimentaire de préférence (Référence : Bardal 500)
Papier à poncer (grain moyen)	
Pinceaux	
Chiffons en toile coton	
Pinces à coller (4 par tamis)	



1	* Décoller et retirer les cornières à l'aide d'un cutter	
2	* Décoller la toile à remplacer	
3	* Poncer les zones de collage	
4	* Appliquer un filet de colle sur les zones de collage	
5	* Etaler les filets de colle à l'aide de pinceaux. * Nettoyer les éventuels débordements à l'aide d'un chiffon. * Laisser sécher 5 minute	
6	* Appliquer la toile préalablement découpée (veiller à bien la centrer)	
7	* Appliquer la toile en la déroulant proprement	
8	* Appliquer un dernier filet de colle pour combler les mailles sur les zones de collage. * Laisser sécher 2 heures avant de découper au cutter d'éventuels débords de toile	
9	* Coller les cornières inox avec 4 points de silicone * Laisser sécher 24h en les maintenant avec des pinces à coller	